
Climatisation Cassette à eau glacée : Elvira®



FTE 602 004 B Juillet 2004







cassette à eau glacée





avantages

- Niveau sonore réduit.
- Option régulation infra-rouge.

➤ gamme

• Caisson:

- 2 puissances : 2,2 kW et 4,9 kW.

- 3 versions: - 2 tubes

- 2 tubes + 2 fils

- 4 tubes.

➤ application / utilisation

• Climatisation de locaux tertiaires : centres commerciaux, bureaux, hôtels,...

➤ construction / composition

• Caisson:

- Chassis en acier galvanisé.
- Panneaux polystyrène à haute résistance.

• Batterie à eau glacée :

- Tubes cuivre de qualité frigorifique.
- Ailettes aluminium serties mécaniquement.
- Bac à condensats et bac à condensats auxiliaires pour vanne de régulation fournis.

• Ventilateur:

- Ventilateur centrifuge à réaction, équilibré statiquement et dynamiquement.
- Turbine en plastique ignifugé.
- Entraînement direct par moteur multi-vitesses.

• Pompe de relevage de condensats :

- Hauteur de relevage: 0,5m; débit nominal: 1,08 l/min, 10W.
- Equipée d'une sécurité anti-débordement(interrupteur flotteur).
- Pompe montée sur un crochet de montage sur le côté du châssis, équipée d'un trou d'inspection permettant le contrôle visuel de la pompe lors de son fonctionnement.

• Grille soufflage et reprise :

- Grille en matériau composite.
- Déflecteurs en aluminium recouverts de nylon floqué, orientables manuellement.
- 2 pièces de polystyrène fournies pour l'obturation éventuelle des déflecteurs.

• Filtre de reprise :

- Filtre fibres synthétique G2, régénérable par aspiration.

• Batterie électrique :

- Constituée d'une épingle électrique ailletée, protégée par un clixon de sécurité (automatique à 90°C et manuel à 120°C).
- Relais fourni.

➤ conditionnement

- Caisson: emballage individuel en carton.
- Grille: emballage individuel sous film plastique.

➤ texte de prescription


- La cassette à eau glacée sera équipée d'une grille en matériau composite à ailettes orientables.
- Les aillettes seront orientées manuellement afin d'ajuster le jet d'air à la configuration du local.
- La cassette sera équipée d'un ventilateur 3 vitesses.
- Type Elvira®, marque France Air.





descriptif technique


> Encombrements, réservation et poids

Poids	Grille	Chassis
Taille 1	2,3 kg	16,6 kg
Taille 3	2,3 kg	18,7 kg









- A : Préperçage pour conduit soufflage optionnel
 B : Préperçage air neuf
 C : Evacuation des condensats
 D : Trappe de visite
 E : Perçage pour fixation
 F : Purge batterie eau glacée
 G : Elvira 1 Entrée (15mm)
 Elvira 3 Entrée (22mm)
 H : Elvira 1 Sortie (15mm)
 Elvira 3 Sortie (22mm)
 J : Entrée Eau Chaude
 K : Sortie Eau Chaude



descriptif technique

> Caractéristiques*

Caractéristi	ques générales	Taille 1	Taille 3
Puissance Nominale (1)	kW	2,2	4,9
Puissance Batterie principale Eau Chaude (3) kW	2,47	4,78
Intensitié Nominale	kW	1,0	1,8
Batterie Froide			
Surface Frontale	m ²	0,26	0,26
Débit d'Air Nominal	Mini m³/h	360	576
	Moyen m ³ /h	468	630
	Maxi m³/h	576	684
Capacité d'eau	1	0,9	2
Ventilateur			
Туре		Centrifuge	Centrifuge
Diamètre	mm	280	280
Vitesse Maxi	tr/min	904	904
Raccordements			
Entrée d'eau	mm	15	22
Sortie d'eau	mm	15	22
Condensats	Pouces	1″1/2	1″1/2
Pompe de Condensat			
Hauteur de relevage	mm	500	500
Débit nominal	l/m	1,08	1,08
Options			
Puissance Batterie Electrique	kW	1,5	1,5
Puissance Batterie Eau Chaude (2)	kW	2,0	2,4
Raccordements Batterie Eau Chaude	mm	15,0	15,0

- (1): Capacité maximale basée sur une température bulbe sec de 27°C / bulbe humide de 19°C. Régime d'eau glacée 7/12°C Grande vitesse de ventilation.
 (2): Eau Chaude Entrée d'air: 20°C Régime d'eau: 80/70°C (4 tubes).
 (3): Eau Chaude Entrée d'Air: 20°C Régime d'eau: 45°C/40°C (2 tubes).

Caractéristiques Electr	Taille 1	Taille 3	
Données Caisson			
Intensité Nominale (1)	Α	0,85	0,85
Intensité Maximales Démarrage	Α	0,95	0,95
Circuit de contrôle - Alimentation principale		230 V / 1 pH / 50 Hz	230 V / 1 pH / 50 Hz
Fusible principal recommandé	Α	6	6
Fusible principal recommandé avec Batterie Electrique	Α	10	10
Câble d'entrée max	mm ²	2,5	2,5
Ventilateur			
Puissance moteur	W	60	60
Intensité Pleine Charge	Α	0,35	0,35
Intensité Rotor Bloqué	Α	0,45	0,45
Chauffage Electrique			
Puissance Moteur	kW	1,5	1,5
Intensité par phase	Α	6,5	6,5
Pompe de Condensat			
Puissance Moteur	W	10	10

- (1) : Une intensité de 0,5A est comprise pour les besoins de contrôle.
- * Mesures effectuées sur le modèle Elvira.

➤ Limites de fonctionnement


• Batterie principale Eau Chaude : 60°C maxi.




descriptif technique

> Abaque de fonctionnement : perte de charges sur l'eau

• Sans vanne de régulation : eau froide



• Sans vanne de régulation : eau chaude




Pour calculer la perte de charge à travers la vanne 3 voies, utiliser la formule suivante : OP (kPa) = (débit d'eau l/s x 2,25)² x 100 kPa



descriptif technique

➤ Eclaté du produit



- Caisson Cassette Batterie à eau glacée Batterie électrique (version 2 tubes + 2 fils)
- Bac de condensats
 Rails de support bac de condensats (2)
 Pompe relevage de condensats
 Interrupteur de niveau haut

- Ensemble pompe de condensats Ventilateur/moteur Sondes batterie/Retour d'air
- 10

- 11 Grille 12 Badge France Air 13 Déflecteurs orientables (4) 15 Filtre

- 16 Ensemble façade
 17 Rail bornier
 18 Couvercle boîte de contrôle
 19 Boîte de contrôle
 20 Régulateur PCB
 21 Crochets de support batterie





tableaux de sélection

➤ Puissances

- **Puissances frigorifiques :** Débit d'eau = Puissance Frigorifique Totale / (4,19 x OT) l/s

 Puissances frigorifiques nettes (incluent les apports calorifiques du moteur de ventilation)
- \bullet Puissances calorifiques pour la condition d'entrée d'air : 20°C / 50% Hr.

		Vitesse Ma		e Maxi	Vitesse I	Moyenne	Vitess	e Mini	Puissance
	Entrée Sortie d'eau	Température entrée d'air Bulbe sec 50% HR	Puissance Frigorifique Totale (kW)	Puissance Frigorifique Sensible (kW)	Puissance Frigorifique Totale (kW)	Puissance Frigorifique Sensible (kW)	Puissance Frigorifique Totale (kW)	Puissance Frigorifique Sensible (kW)	Calorifique Batterie Additionnelle (kW)
	5/10°C	22°C 24°C 27°C	1,70 2,10 2,60	1,50 1,80 2,20	1,30 1,80 2,20	1,20 1,60 1,90	0,90 1,50 1,80	0,90 1,40 1,60	
Taille 1	7/12°C	22°C 24°C 27°C	1,40 1,80 2,20	1,40 1,60 2,00	1,10 1,50 1,80	1,10 1,40 1,70	0,80 1,20 1,40	0,80 1,20 1,40	2,0
	10/15°C	22°C 24°C 27°C	1,10 1,30 1,60	1,10 1,30 1,60	0,80 1,10 1,30	0,80 1,10 1,30	0,50 0,90 1,00	0,50 0,90 1,00	
	5/10°C	22°C 24°C 27°C	3,5 4,5 5,7	2,7 3,2 3,9	3 3,9 5	2,3 2,8 3,4	2,9 3,7 4,8	2,2 2,6 3,2	
Taille 3	7/12°C	22°C 24°C 27°C	2,5 3,4 4,9	2,4 2,8 3,6	2,2 3 4,3	2,1 2,6 3,1	2,1 2,8 4,1	2 2,3 2,9	2,4
	10/15°C	22°C 24°C 27°C	1,8 2,2 3,3	1,8 2,2 2,9	1,6 2 2,9	1,6 2 2,5	1,6 1,9 2,8	1,5 1,9 2,5	

➤ Niveaux Sonores*


			Pression Acoustique (1)	Pression Acoustique (1)	Puissance Acoustique Spectre acoustique par bande de fréquence en pression sonore (1 (2)					e (1)		
		Vitesse	NR	(dB(A))	(dB(A))	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		Mini	22	26	37,5	30,7	28,7	25,4	17,1	7,8	10,3	8,3
Tail	le 1	Moyenne	26	29,7	41,2	33,5	33,6	29,6	23,6	14,8	12,3	9,7
		Maxi	29	34,3	45,8	36,7	37,2	33,4	28,8	21,1	14	9,9
		Mini	29	34,3	45,8	36,7	37,2	33,4	28,8	21,1	14	9,9
Tail	le 3	Moyenne	32	36,8	48,3	38,4	38,9	35,5	31,5	24,4	16,3	10,1
		Maxi	35	39,8	51,3	42,1	41,1	38,3	34,8	28	20,7	11,5

⁽¹⁾ Niveau de pression sonore totale mesuré dans une chambre anéchoîque à une distance de 1,5 m au-dessous de la façade dans les conditions de champs libre et de batterie/ventilateur sec aux références de 2 x 105 Pa.

- (2) Niveau de Puissance Sonore au référence 10-12 W.
- * Niveaux effectués sur le modèle Elvira.


























> ELVIRA_1_IR_2T+2F

UNITE	I.N.	FUSIBLE
ELVIRA 1 - IR - 2T - 2F 230V/1PH	7.35A	10A

SONDE DE REPRISE D'AIR

SONDE DE UNITE INTERIEUR RÉCEPTEUR INFRA ROUGE







> ELVIRA_1_IR_2T



 \oplus

COM

N/C

N/O

JAUNE

JAUNE

ROUGE

POMPE CONDENSATS

FLOTTEUR SECURITE

CONTACT SEC POUR

DEFAUT VENT.

ENLEVER PONT POUR ALARME AUXILAIRE

REPORT DEFAUT

SORTIF

0

0

0

0

#

O₂

O 40


SONDE DE REPRISE

D'AIR SONDE DE UNITE INTERIEUR

COMMANDE MARCHE/ARRET DEPORTEE

RÉCEPTEUR OO OO

CW : VANNE PRINCIPALE




UNIŢÉ INTÉRIEURE






➤ ELVIRA_1_IR_4T



SONDE DE UNITE INTERIEUR





















230 V / 1 ph / 50 Hz






schémas électriques

> ELVIRA_3_IR_2T+2F

UNITE	I.N.	FUSIBLE
ELVIRA 1 - IR - 2T + 2F 230V/1PH	7,35 A	10 A


D'AIR SONDE DE UNITE INTERIEUR








➤ ELVIRA_3_IR_2T







➤ ELVIRA_3_IR_4T








montage et raccordement

- Cassette spéciale dalle de faux plafond.
- Instructions de montage disponibles dans le manuel d'installation et de maintenance livré avec la cassette.



accessoires

➤ Régulation électro-mécanique

• Merci de vous référer au chapitre "Régulation" (p. 630) du catalogue "L'air & la Clim" Edition 2004/2005.

➤ I.R. (modèle Elvira® uniquement)

- Régulation infra-rouge.
- Voir détails page suivante.

➤ Raccord Ø 125

• Bride de raccordement pour conduit soufflage traditionnel.



accessoires

➤ Raccord Ø 75

• Bride de raccordement pour prise d'air neuf.



➤ Kit vanne 3 voies

- Vanne de régulation 3 voies 4 ports by-pass intégré.
- Tout ou rien.
- Moteur thermique 230 V (On/Off).
- DN 15 pour Taille 1 (batterie principale).
- DN 20 pour Taille 3 (batterie principale).
- DN 15 batterie auxiliaire en version 4 tubes.
- 4 raccords fournis.





Régulation infra-rouge télécommande pour régulation de cassette Elvira

avantages

- Commande à distance.
- Affichage digital ergonomique.
- Horloge de programmation hebdomadaire (2 périodes / jour).
- Surveillance des niveaux de condensats, des batteries et des défauts de sondes.
- Alarmes visuelles et diagnostiques.
- Alarmes critiques et arrêt de l'unité.
- Possibilité de maître/escalave.

application / utilisation

- Maintenir une température ambiante stable, programmée par l'installateur.
- Gestion des défauts et alarmes.


construction / composition

• Fmetteur :

- Télécommande portative infra-rouge / télécomande à fil (support mural pour l'émetteur inclus).


• Microprocesseur :

- 1 Raccord d'alimentation.
- 2 Ventilateur interne.
- 3 Vanne d'eau glacée.
- 4 Contact d'échange alarme commun.
- 5 Motorisation ailette pour cassettes 900 x 900.
- 6 Pompe de relevage des condensats.
- 7 Indicateur de diagnostic (affichage cassette).
- 8 Sonde de batterie interne.
- 9 Sonde d'air et de reprise d'air.
- 10 Raccordements de panneau d'affichage.
- 11 Marche / Arrêt à distance.
- 12 Configuration interrupteur DIP.
- 13 Raccordement de communication interne / externe.
- 14 Raccordement par fil.



• Récepteur - Afficheur :

- Extension du régulateur incorporé dans le caisson
- Afficheur connecté par une prise à 7 points.
- Installation sur la façade externe de la cassette.
- Affichage couleur et alarme sonore.



• Alarme :

- En cas d'alarme, le voyant rouge d'alarme commun s'allume sur l'afficheur pendant toute la durée de l'alarme.
- Le défaut peut être identifié par les 4 voyants de diagnostic de l'afficheur. Ces voyants ont été préprogrammés pour indiquer toutes les conditions d'alarme possibles (voir tableau cidessous). Le voyant 4 fonctionne indépendamment des autres voyants d'alarme.

	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
A1/Défaut Ventilateur interne	En marche			
A 3 Alarme auxiliaire		En marche		
A 4 Défaut flotteur de condensats			En marche	
T1 Défaut de sonde de retour	Clignote			
T3 Défaut de sonde de batterie			Clignote	
Fonctionnement normal				En marche
S2 Défaut de communication Maître / Esclave (2)				Clignote

- (1) LED 4 affichera, indiquant une opération normale
- (2) LED 4 Clignote en intervalles quand le contrôleur est en communication avec l'unité externe

• Option Maître / Esclave :


- Les interrupteurs DIP du panneau de contrôle de l'unité interne (repère 12) déterminent l'opération maître / esclave et peuvent être réglés comme suit :

	DIP 1	DIP2	DIP 3
LED 4 Maître	Arrêt	Arrêt	Arrêt
Groupe esclave	Marche	Arrêt	Arrêt



descriptif technique

> Schéma du produit



➤ Réglage :

• Voir notice de mise en œuvre.





montage et raccordement

> Schéma de principe connectique

	L1	← ← →	Commun Alimentation générale 230/1/50 Mise à la terre
	S1A • S1B •	→ ←	Raccordement communication Vers unité extérieure
	S2A ○ S2B ○	→ ←	Raccordement communication entre unités maître / esclave
UNITE INTERNE	STOP COM START	← ←	Marche / Arrêt sans tension à distance
	A3	$\overset{\rightarrow}{\rightarrow}$	Alarme auxiliaire en option Entrée sans tension (NF = bon fonctionnement)
	CCA O CA1 O CA2 O	→ → →	Commun Contact NF Contact NO Changement d'alarme commun Contacts sans tension
	63 ° N °	→	Vanne eau chaude en option Signal de contrôle 230 Vac
	CW o	→ →	Vanne d'eau glacée en option Signal de contrôle 230 Vac

Notes:

1 - L'asservisement est le pilotage d'un certain nombre d'unités par une seule "unité maître". Ceci ne permet pas le raccordement à un sytème de GTC.







Siège Rue des Barronnières BEYNOST 01708 MIRIBEL cedex Tél. 04 72 88 11 11 Fax 04 78 55 25 63



France Air Export
Tél. 00 33 4 42 18 79 80
Fax 00 33 4 42 18 79 89

Aubagne Fax 04 42 03 35 24

Bordeaux Fax 05 56 34 40 43

Lille Fax 03 20 84 39 91

Lyon Fax 04 72 90 40 39

Metz Fax 03 87 21 12 01

Paris Est

Paris Sud Fax 01 69 34 86 00

Fax 01 43 04 33 75 Dépt. 75-93-94 10-60-77

Montpellier Fax 04 67 42 36 96

Nantes Fax 02 51 78 61 23

Nice Fax 04 93 14 48 14

Paris OuestFax 01 47 85 33 72

Paris Est Fax 01 43 04 33 75 **Paris Sud** Fax 01 69 34 86 00

Rennes Fax 02 23 30 72 75

Rouen Fax 02 32 91 31 95

Strasbourg Fax 03 88 65 92 10

Toulouse Fax 05 61 43 68 31

Clients nationaux Fax 01 47 84 62 95

Fax 01 47 64 62 93

Grands ComptesFax 01 47 84 62 95

Prescriptions RP Fax 01 47 84 62 95

Grands Comptes
Tél. 01 56 83 82 23
Fax 01 47 84 62 95

Prescription RP
Tél. 01 56 83 82 24
Fax 01 47 84 62 95

Paris Ouest
Fax 01 47 85 33 72
Dépt. 92

Internet

www.france-air.com e-mail : demande@france-air.com

Assistance Projet

N° Indigo 0 820 820 626

